

TEAC

取扱説明書

LS-H250

2-way Speaker System

お買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読み
ください。また、お読みになったあとは、いつで
も見られるところに保証書と一緒に大切に保管し
てください。

ご使用の前に

安全にお使いいただくために

あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読みください。

⚠️ 注意

以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



強制

アンプなどに接続する際は、接続する機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する。
また、接続は指定のコードを使用する。



強制

電源を入れる前には音量を最小にする。
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、または振動の多い場所に置かない。落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

長時間音が歪んだ状態で、使用しない。
スピーカーユニットが発熱し、火災や損傷の原因となることがあります。

使用上の注意


- エンクロージャーや前面グリル部に硬いものを当てないでください。傷がついたり、スピーカーユニットが損傷する恐れがあります。
- 本機は防磁型ではありません。テレビやコンピュータのモニターから、1m以上離して置いてください。
また、本機の上に磁気記録のカード類（キャッシュカードや定期券など）、テープ類（ビデオテープやカセットなど）、ディスク類（フロッピーディスクやMDなど）、および磁気の影響を受けやすい物を置かないでください。磁気により、データの消失や破損の原因となります。
- アンプからの入力とは適正な範囲でお聴きください。過大な入力は、スピーカーユニットを破損する恐れがあります。また、許容入力以下であっても、クリッピングノイズなどの多い信号はスピーカーユニットに悪影響を与えます。アンプ側でも音が歪まないようにご注意ください。

設置上の注意

- 直射日光があたる場所や暖房器具のそばなど、高温になる場所に設置しないでください。損傷の原因となることがあります。
- 加湿器のそばなど、湿度が高い場所に設置しないでください。また、油煙があたる場所には設置しないでください。損傷の原因となることがあります。
- 周囲に反射や共振を起こす物が無いことが理想です。ガラス戸などがある場合、共振を起こすことがあります。共振がおきないようにしっかり固定するか、厚めのカーテンなどで吸音させてください。
また、平行した壁面では定在波が起きやすいため、家具を配置して平行を崩したり、厚めのカーテンなどで吸音させてください。
- スピーカーシステムと聴取位置の間には、物を置かないでください。物があると直接音が遮られ、音質が変わる原因となります。

設置位置

- ステレオ再生の場合、左右のスピーカーは一般的に聴取位置を頂点として正三角形または二等辺三角形を形成する位置に設置します。



リスニングポジション

お手入れ

- エンクロージャーは、乾いた柔らかい布で拭いてください。一般の床用ワックスや化学ぞうきん、またはベンジンやシンナー系の液体などでは絶対に拭かないでください。また、水で濡らさないでください。エンクロージャー表面の変色やひび割れなどの原因になることがあります。
- グリルに付いたほこりは、洋服用のブラシなどで取ってください。

接続

スピーカーケーブルについて

- 接続には付属のスピーカーケーブル、もしくは市販のスピーカー専用ケーブルをお使いください。
- スピーカーケーブルはできるだけ短いものをお勧めします。
- 左右のスピーカーケーブルは、同じ長さの物をお勧めします。


接続のしかた

スピーカー背面の入力端子にスピーカーケーブルを接続します。端子の赤はプラス(+)、黒はマイナス(-)ですので、よく確認してから接続してください。

- 接続の前に、必ずアンプの電源を切り、音量を絞ってください。


より線/スリーブの場合

スピーカー入力端子のつまみを緩めて、端子に開いている差し込み口に芯線を差し込み、つまみをしっかりと締めます。



Yラグの場合


スピーカー入力端子のつまみを緩めて、端子にYラグ端子を差し込み、つまみをしっかりと締めます。



バナナプラグによる接続


スピーカーケーブルをバナナプラグに接続してから、スピーカー入力端子上の差し込み口にバナナプラグをしっかりと差し込みます。

- ご使用になるバナナプラグの説明書をよくお読みください。



アンプとの接続

アンプのプラス(+)端子とスピーカーのプラス(+)端子、アンプのマイナス(-)端子とスピーカーのマイナス(-)端子をスピーカーケーブルでしっかりと接続してください。



位相チェックについて

- 左右のスピーカーの極性(+・-)が一致していないと、位相が合わないために、正しいステレオ再生音が得られません。位相チェックは、低音がよく入っているプログラムソースを左右のスピーカーからモノラルで出して聴き比べます。
- 位相が合っている場合は、低音が豊かによく出て、音像が左右のスピーカーの中央に定位します。位相が合っていない場合は、低音が出ず音像がぼやけて定位しません。このような場合は、スピーカーとアンプ間の接続の極性(+・-)を確認してください。
一方だけ、極性を逆に接続しなると正しい位相になります。スピーカー背面の入力端子にスピーカーケーブルを接続します。端子の赤はプラス(+)、黒はマイナス(-)ですので、よく確認してから接続してください。

仕様

エンクロージャー型式	2ウェイバスレフ型
使用ユニット (非防磁型)	130mm (5インチ) カーボンコーンバスユニット 25mm (5インチ) ソフトドーム ツィーター
入力インピーダンス	6Ω
最大許容入力	50W
能率	88dB (W/m)
周波数特性	50Hz~20kHz
クロスオーバー周波数	3kHz
内容積	7.1リットル
外形寸法 (W × H × D)	190 × 280 × 210mm (突起部含む)
質量	4.2kg/台
付属品	スピーカーケーブル ×2 取扱説明書 ×1 保証書 ×1

※ 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

分解・改造禁止

この機器は絶対に分解・改造しないでください。
この機器に対して、当社指定のサービス機関以外による修理や改造が行われた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。
当社指定のサービス機関以外による修理や改造によってこの機器が故障または損傷したり、人的・物的損害が生じて、当社は一切の責任を負いません。

保証とアフターサービス

■保証書

この製品には保証書が添付されています。保証書は、販売店が所定事項を記入してお渡しいたします。「販売店名・お買い上げ日」など、記載事項をお確かめのうえ、お受け取りください。また、保証内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。

● 保証期間は、お買い上げ日より1年です。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談、およびご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社サービス部門(裏表紙に記載)にお問い合わせください。

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。詳細につきましては、保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

■ご連絡いただきたい内容

型名：スピーカーシステム LS-H250
お買い上げ日：
販売店名：
お客様のご連絡先
故障の状況(できるだけ詳しく)

■廃棄するときは

本機を廃棄する場合に必要な収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

この製品のお取り扱い等についてのお問い合わせは
AVお客様相談室までご連絡ください。

お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30~12:00/13:00~17:00です。

AVお客様相談室



0570-000-701

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

電話：042-356-9235 / FAX：042-356-9242

- ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。PHS・IP電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号にお掛けください。
- 新家電各社をお使いの場合はナビダイヤルをご利用いただけな

故障・修理や保守についてのお問い合わせは

ティアック修理センターまでご連絡ください。

お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30~17:00です。

ティアック修理センター



0570-000-501

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-2-8

電話：042-556-2280 / FAX：042-556-2281

- いことがあります。その場合はご契約されている新家電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号にお掛けください。
- 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。